

PORADY I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DRUKOWANIA TUSZEM JADALNYM NA DRUKARKACH CANON

Słabe wyniki drukowania - pasy (pasma)

1. Przeprowadzić test głowicy drukującej za pomocą oprogramowania drukarki – test pokaże czy głowica jest zatkana. W razie potrzeby przeprowadzić kilka cykli czyszczenia.
2. Proszę sprawdzić czy rolki posuwu nie są zabrudzone.
3. Jeśli nadal występują problemy, należy wyjąć głowicę drukującą i na kilka godzin umieścić w mieszaninie wody i alkoholu - tusz jadalny jest rozpuszczalny w wodzie. Po takim zabiegu głowica drukująca powinna działać ponownie. W żadnym wypadku nie czyścić głowicy mechanicznie oraz nie suszyć głowicy suszarką!

Zatkanie głowicy drukującej można łatwo uniknąć, jeśli drukarka jest używana codziennie. Proponujemy drukowanie korespondencji i innych dokumentów używając tuszu jadalnego zamiast zwykłego atramentu. Atrament jadalny nie znika, jest bezwonny, nietoksyczny i przyjazny dla środowiska, jakość druku jest porównywalna jak przy zwykłych atramentach.

Aby wydruk był trwalszy wybierz „Zapobieganie ścieraniu atramentu” w zakładce „Konserwacja”

Pojedyncze kolory nie są drukowane/Pojemnik z tuszem jest pełny - drukarka nie drukuje

1. Jeśli komora wkładu/kartridża jest pusta, należy ją wymienić.
2. Jeśli komora tuszu jest jeszcze pełna:
 - należy umieścić kartridż w pomarańczowej podstawie lub zatkać otwór przy gąbce taśmą,
 - zdjęć zatyczkę uszczelniającą komorę z tuszem – pozwoli to zassać atrament do gąbki,
 - zatkać komorę z tuszem i umieścić kartridż w drukarce,
 - innym rozwiązaniem jest wymienienie kartridża – uszkodzony kartridż pozostawić na zewnątrz drukarki na około 30 min.
3. Jeżeli nadal występują problemy należy wykonać czyszczenie za pomocą oprogramowania drukarki lub spróbować ręcznie oczyścić głowicę drukującą (Słabe wyniki drukowania).

Przyczyną zapowietrzenia kartridża może, być drukowanie dużej ilości tych samych zdjęć bez przerwy.

Zalecamy ustawienie rozdzielczości druku na jak najwyższą. Drukowanie będzie trwać dłużej (pozwoli to piance pobrać tusz), będzie wykorzystywane mniej tuszu i wydruki będą miały znacznie lepszą jakość.

Drukarka nie reaguje

Przyczyną może, być wykonanie dużej ilości cykli czyszczenia. Drukarka w takim wypadku wymaga konserwacji.

Informacje

Ostrość i jasność wydruku zależy od jakości skanu/oryginału. Drukowanie za pomocą jadalnych tuszy nie będzie dawać identycznej jakości druku, jaką uzyskamy na zwykłych tuszach. Atramenty jadalne muszą być zgodne z przepisami sanitarnymi Unii Europejskiej